

scolia *home 2*

WITH LIGHT RING

USER MANUAL



www.scoliadarts.com

dabi
DARTS AND BILLIARD

HARDWARE LIST


dobi
DARTS AND BILLIARD



Základní procesor
s klíčem WiFi



Noha pro upevnění
kamer a světla 3x



Led světlo



Krycí plech Scolia



Velký kovový držák




Malý kovový držák




Adaptér




Lan kabel 5 m



Hmoždinky 5 ks




Vrut 5 ks



Šroubky 6 ks



Úchytka kabelů 3 ks



Šablona



Plastové kryty 3 ks

dobi
DARTS AND BILLIARD

KOMPONENTY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY



dabi
DARTS AND BILLIARD

Tento balíček neobsahuje šipkový terč, okruží a šipky, které jsou nezbytné pro fungování kompletního automatického bodovacího systému.

Důležité !

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo horkému povrchu!

Nepoužívejte výrobek déle než 12 hodin denně!

Nepřipojujte ke zpracovatelské jednotce žádné jiné zdroje napájení, než je ten, který je součástí balení!

V nepravděpodobném případě, že by výrobek způsoboval škodlivé rušení

V domácích spotřebičích, jsou uživatelé povinni rušení odstranit na vlastní náklady.

Jaké jsou požadavky na nastavení služby Scolia Home 2 ?

Kromě standardního sisalového terče budete potřebovat plochu kolem terče na šipky o rozměrech 75 × 85 cm. Minimální výšku stropu 215 cm.

Kabelové připojení k internetu potřebujete při prvním spuštění a nastavení Wi-Fi sítě.

Pro provoz sice není nutné používat připojení přes kabel, ale doporučuje se pro co nejlepší výkon.

Potřebuji k tomu speciální šipky nebo speciální sadu šipek?

Ne, se Scolií můžete používat běžný sisalový šipkový terč a sadu šipek.

Scolia Home 2 je kompatibilní s produkty všech hlavních výrobců šipek, včetně šipkových terčů Winmau Blade 6 Triple Core a Unicorn Eclipse Pro (terč Target Aspar není podporován). Upozorníme, že algoritmus zpracování obrazu očekává, že šipky mají standardní rozměry.

Doporučujeme nepoužívat tmavě zbarvené barely, násadky a letky pro lepší přesnost.

Mohu používat Scolia Home 2 v jiném než obytném prostředí?

Ano, Scolia Home 2 je navržena tak, aby splňovala požadavky různých prostředí, jako jsou kanceláře, šipkové kluby a šipkové bary. Robustní a zároveň elegantní konstrukce zajišťuje spolehlivý výkon a odolnost za všech okolností. Jakmile je systém nainstalován, není třeba během instalace provádět žádné ruční nastavení ani kalibraci.

Scolia systém bude nachystán ke každodennímu používání.

Je nutné kabelové internetové připojení?

Scolia Home 2 podporuje nativní připojení Wi-Fi, ale mějte na paměti, že výkon systému je silně ovlivněn kvalitou vaší sítě Wi-Fi. Pro dosažení co nejlepšího výkonu doporučujeme použít k připojení zařízení Scolia kabelem přímo ke směrovači, protože nabízí nejstabilnější připojení. Můžete například otevřít webovou aplikaci Scolia na počítači a přesměrovat její obrazovku na monitor/televizor v blízkosti šipkové terče. Můžete také zrcadlit obrazovku tabletu nebo chytrého telefonu na televizor – podívejte se na možnosti, které jsou k dispozici pro vaši zařízení se systémem Android nebo iOS.

Mají majitelé Scolia Home 2 přístup ke stejným funkcím Softwaru jako Home a Pro?

Ano, všichni uživatelé aplikace Scolia mají přístup ke stejným funkcím aplikace Scolia na adrese **game.scoliadarts.com**, včetně pravidelných aktualizací softwaru.



TIPY PRO VYŠŠÍ PŘESNOST

- Namontujte systém Scolia na pevnou stěnu (nejlépe cihlovou, nebo betonovou).
- Namontujte boční kryty, které jsou součástí krabice, abyste zablokovali venkovní světelné zdroje a pohyby.
- Nepoužívejte tmavě zbarvená těla šipek (barely), násadky a letky.
- Pravidelně brousit hroty šipek, aby se minimalizoval počet odskoků.
- Stabilizujte sisalový terč pomocí klínů nebo jiného vybavení.

Další často kladené otázky najdete na **scoliadarts.com/faq**


Krok 1

Vyznačte dva otvory na stěně tak, že malý kovový držák přiložíte pod okruží.
Vyrvejte oba otvory.



Krok 2

Vložte do otvorů dvě hmoždinky a namontujte kovové držáky pomocí šroubováku a dvou černých vrutů.



Krok 3

Sundejte okruží a terč.

Označte pozici tří otvorů pro držáky kamery pomocí šablony.

dabi
DARTS AND BILLIARD




Krok 4

Vyvrtejte tři otvory, vložte hmoždinky do otvorů.



Krok 5

Připevněte nohy s kamerami k dodanému osvětlení pomocí dvou malých šroubů na každou nohu. Ujistěte se, že jsou šrouby řádně utaženy.



Krok 6


Upevněte nohy s kamerami pomocí vrutů a kabely vložte do otvoru kovového držáku.



Krok 7

Připojte kabely USB, kabel LAN a napájecí zdroj k procesní jednotce.

Napájecí zdroj připojte také k LED světlu.



Krok 8

Připevněte procesní jednotku a krycí desku ke kovovému držáku pomocí magnetů.



Krok 9

Vraťte terč a okruží na stěnu.




Krok 10

Zapněte přístroj a užívejte si!



Optimální nastavení

Připevněte boční kryty k nohám jeden po druhém pomocí čtyř šroubků na každý boční kryt.



NASTAVENÍ SYSTÉMU

REGISTRACE

Zaregistrujte své zařízení na game.scoliadarts.com

Krok 1

Vytvořte si účet, nebo použijte svůj účet Google, aby registrace byla ještě jednodušší.

Krok 2

Po přihlášení přejděte do sekce Moje terče a klikněte na tlačítko Přidat nový terč a klikněte na tlačítko. Zadejte číslo produktu :

Krok 3

Přidejte název terče. Zadejte obec/město, kde Scolii používáte

Krok 4


Proces dokončíte kliknutím na tlačítko Přidat terč.

The image shows a mobile application interface. The top part is a smartphone screen displaying the 'My Boards' section. It has a header with '< Home' and a menu icon. Below the header, there's a title 'My Boards' and a green plus button. A message box says: 'Currently, you have no registered boards. This green button at right will help you to do that trick.' At the bottom of the phone screen, it says 'Copyright © 2016-2022 Scolia Technologies Ltd.' Below the phone screen, there's a white modal form titled 'ADD NEW BOARD' with a close button. The form contains the following fields: 'Serial Number' with the value '1234-5678-ABCD', 'Board Name' with the value 'Mike's board', and 'Please select your address' with the value 'Anfield, Liverpool, UK'. Below the address field is a map showing the location of Anfield. At the bottom of the form, there is a checkbox for 'Public board' and a green button labeled 'ADD BOARD'. A small text note below the checkbox says: 'By setting the privacy of your Scolia board to public, you allow other players to see the address of your board.'

NASTAVENÍ SYSTÉMU

KALIBRACE TERČE

Na stránce Můj terč (xxx board) přejděte do části Stav terče (Board State). Ujistěte se, že je váš terč online. Klepněte na odkaz Calibrate (Kalibrovat) a počkejte, až se systém sám zkalibruje. Jakmile je systém zkalibrován, je váš systém připraven ke hře!



NASTAVENÍ SYSTÉMU

NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Klíč Wi-Fi poskytuje bezdrátové připojení ke službě Scolia Home 2. Wi-Fi v místnosti musí být stabilní a silná, aby byl výkon bezproblémový.

Krok 1

Připojte zpracovatelskou jednotku ke směrovači pomocí kabelu LAN.

V případě že je váš směrovač příliš daleko, můžete odpojit jednotku od kovového držáku a přenést blíže ke směrovači. Zapněte jednotku.





Jakmile je Scolia online, přejděte na **Konfigurace Wi-Fi**.

Krok 3

Vyhledejte síť Wi-Fi, zadejte její heslo do vstupního pole a klikněte na tlačítko **Join**.

Krok 4

Počkejte na připojení Scolia k síti Wi-Fi. Jakmile se připojí, můžete odpojit LAN kabel od jednotky.



Odstranění problémů

Zdá se, že moje Scolia není online.

Co mám udělat?

Pokud je vaše základní jednotka připojena přes Wi-Fi, přepněte na přímé kabelové připojení k síti LAN. Zkontrolujte červené a modré kontrolky LED na základní jednotce. Červená by měla svítit, zatímco modrá kontrolka by měla blikat, pokud je jednotka funkční.




Stav zařízení ukazuje CAMERA ERROR. Co mám dělat?

Zkontrolujte kabely USB kamer a ujistěte se, že jsou správně připojeny k základní jednotce. Restartujte systém jeho vypnutím a opětovným zapnutím po uplynutí několika sekund.

Stav zařízení ukazuje CALIBRATION ERROR.

Co mám dělat?

Při spuštění musí být okolí terče volné. Automaticky pokud jeden nebo více předmětů částečně nebo úplně zakryje plochu, proces kalibrace se nezdaří. Odstraňte všechny předměty, které by mohly blokovat výhled kamery a poté systém restartujte. Vlastník systému Scolia může sledovat snímky z kamer na stránce **Můj terč (xxx board)** ve webové aplikaci.



System dělá příliš mnoho chyb. Co mám dělat?

Zkuste systém znovu kalibrovat stisknutím tlačítka **Calibrate** na stránce **Můj terč** nebo vypněte zařízení a po několika sekundách jej znovu zapněte. Zkontrolujte, zda je oblast kolem terče během kalibrace volná. **Další tipy týkající se přesnosti naleznete na straně 5.**

Jak mohu zkontrolovat snímky z kamer?

Přejděte na stránku Moje terče. Pokud je váš systém Scolia online, můžete si prohlédnout snímky z kamer. Snímky můžete kdykoli obnovit stisknutím tlačítka Obnovit nebo tlačítka Spustit streamování.

Prodejna Dabi shop : Purkyňova 102a, 612 00 Brno

WWW.DABI.CZ

dabi@dabi.cz

NEED HELP?

 scoliadarts.com/faq

 support@scoliadarts.com

JOIN OUR COMMUNITY

 facebook.com/groups/scolia

FOLLOW US

 facebook.com/scoliatech

 instagram.com/scoliatech

 www.scoliadarts.com



 **ASSEMBLY VIDEO GUIDE**

scoliadarts.com/home2a